

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОДНАЯ ПОМПА ДЛЯ 18,9л. БУТЫЛЕЙ ECOTRONIC PLR -230

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
НАПРЯЖЕНИЕ: 5В
МОЩНОСТЬ: 4Вт
АККУМУЛЯТОР: 1200мА



трубка забора воды

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМПОЙ:

Нажмите кнопку включения/выключения для непрерывной подачи воды. Для принудительной остановки подачи воды нажмите кнопку еще раз. Нажмите кнопку «0.3L» для подачи 0,3л воды. Для остановки подачи воды нажмите кнопку включения/выключения. Нажмите кнопку «0.5L» для подачи 0,5л воды. Для остановки подачи воды нажмите кнопку включения/выключения. Нажмите кнопку «1L» для подачи 1л воды. Для остановки подачи воды нажмите кнопку включения/выключения.

УСТАНОВКА ПОМПЫ: Вставьте трубку в помпу. Установите помпу на бутылку.

ПРИМЕЧАНИЕ: USB-адаптер не входит в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием помпой ее необходимо зарядить полностью! Для этого вставьте USB-шнур в разъем на помпе и подключите к розетке с помощью USB-адаптера. Во время процесса зарядки индикатор горит красным цветом, когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор погаснет или загорится зеленым цветом. **ВАЖНО!** Вовремя заряжайте аккумулятор! В среднем процесс зарядки длится около 3 часов. Когда в процессе эксплуатации водяной помпы аккумулятор разрядится, т.е. заряд будет менее 50%, необходимо его зарядить. Пока идет процесс зарядки аккумулятора, помпой пользоваться нельзя! Перед тем как продолжить пользоваться водяной помпой, после полной зарядки аккумулятора, обязательно отсоедините мини-USB шнур от сети и помпу от шнура!

Температура хранения водяной помпы от 0 °С до +35 °С. Если температура хранения перезаряжаемой помпы выше +35 °С, это приводит к порче аккумулятора. Относительная влажность воздуха в помещении должна быть <65%.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: Не подключайте помпу к сети электропитания, колебания напряжения в которой могут выходить за пределы диапазона 180-240В. Храните помпу вдали от раскаленных предметов и не опускайте в воду. Не включайте помпу, если в бутылки нет воды. Не разбирайте помпу на части. Для чистки помпы используйте сухую мягкую ткань. Перед первым использованием промойте трубку забора воды чистой водой, далее промойте ее каждые 2 месяца. Рекомендуется делать замену трубки забора воды каждые 6 месяцев. Используйте помпу только для подачи очищенной питьевой воды, температура которой не превышает 55 °С. Не используйте помпу для подачи других жидкостей! Перед длительным хранением убедитесь, что в помпе нет остатков воды.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на изделие. Гарантийный срок на аккумулятор – 1 месяц со дня продажи.

Экспортёр: SIGMA HOME PRODUCTS CO., LTD.
Адрес: КИТАЙ, 3101 TOWER A, CITY SQUARE, JIABIN ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, 518001