

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Для Вашей безопасности и здоровья перед использованием диспенсера прочтите данное руководство!

Всегда выполняйте следующие рекомендации:

- Используйте диспенсер только по своему назначению согласно данному руководству.
- Диспенсер предназначен для использования только в помещении.
- Будьте внимательны при пользовании диспенсером детьми.
- Устанавливайте диспенсер на твердую, плоскую и ровную поверхность.

ПРИМЕЧАНИЕ

В этом аппарате можно использовать бутылки на 10 и 20 литров.
Не используйте жесткую воду, вредную для здоровья.

ПОДГОТОВКА ДИСПЕНСЕРА

Удалите упаковочный материал и проверьте диспенсер на отсутствие повреждений. За повреждения корпуса, возникшие в процессе эксплуатации, Продавец ответственности не несет.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСЕРОМ

1. Снимите этикетку с бутылки.
2. Вставьте бутылку вертикально в приемную воронку для бутылки.
3. Пустую бутылку тяните двумя руками вертикально вверх. На ее место вставьте новую бутылку.

Слейте из аппарата не меньше 1 литра воды до того, как вы начнете ее пить!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Для соблюдения норм гигиены протрите и очистите диспенсер и прилегающую зону после удаления бутылки.
2. Ухаживайте за диспенсером, пользуясь мягкой тряпкой и моющим раствором.
3. Никогда не мойте диспенсер с органическими растворителями.

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ РАЗДАЧИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



МОДЕЛЬ

V21-LWD
(без нагрева и охлаждения)

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР.....

ДАТА ПРОДАЖИ.....

МП

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией и транспортировкой прибора, несоблюдением санитарных норм, проникновением насекомых, мышей внутрь изделия. При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента. **Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на аппарат.**